

Sviluppo per pellicola alto contrasto

AGFAORTHO 25 Pro

25 ASA 15 DIN 20°C

Sviluppo (uno dei tre)	Tempo
Neutol NE	3'
Rodina 1+10	5'
Refinal	10'
Muovere continuamente	
Arresto	
CH ₃ COOH 2%	1'
Fissaggio (uno dei due)	
Acidofix 1+7	4'
Agefix 1+7	4'
Lavaggio	
H ₂ O 15°C-25°C	10'
Agepan 1+200	1'